



Pas à pas : Mise en veille des robots de télé-présence BEAM



- Le robot Beam peut être mis en veille dans les cas suivants :

- déplacement du Beam par une autre personne que l'élève pilote afin de ne pas endommager le système de motorisation ;
- fin d'une séance de cours.

- La mise en veille déconnecte le robot mais ne l'éteint pas. Il doit être maintenu sur son dock de charge afin de ne pas endommager la batterie.



1. Appuyer sur le bouton latéral de la tête du Beam.



2. A l'aide du même bouton, sélectionner « Veille » et attendre 10 secondes.



3. Valider son choix avant 15 secondes en appuyant sur le même bouton.



4. Stocker le Beam sur son dock si il n'a pas vocation à être déplacé puis rallumé.

Pour rallumer le robot Beam après extinction, il est nécessaire de le repositionner sur son dock de chargement.